

Erweiterungs-Merkblatt für die Benutzung von Aufzügen
der Philipps Universität Marburg: Lasten + Gefahrguttransport

Dieses Merkblatt ergänzt das Standard-Merkblatt um die Betriebsarten Lastentransport + Gefahrguttransport

Im Besonderen gilt:

- Die angegebene Tragfähigkeit darf nicht überschritten werden
- Bei Beladung des Fahrkorbs beträgt die max. Radlast von Beladeeinrichtungen (Hubwagen, Sackkarren usw.) 20% der angegebenen Tragfähigkeit
- Fahrkorb gleichmäßig belasten und Lasten ausreichend sichern
- Bei der Beladung ist wichtig, dass das Ladegut nicht in den Bereich des Zuganges hineinragt, da ansonsten die elektrische Sicherheitsschaltung die Aufzugsanlage blockiert.
- Ebenso muss das Ladegut gegen Kippen und Verschieben gesichert werden.
- Das Ladegut ist in geeigneten Behältern zu transportieren.

Es ist verboten:

- Gefahrgut zu befördern (Ausnahme: Vorrichtungen und Individuelle Betriebsanweisung dazu im Aufzug, Freigabeschlüssel nach Einweisung vom Betreiber)

Bei Fragen oder Störmeldungen wenden Sie sich bitte an den Betreiber:

Philipps Universität Marburg
Dez. IV A 2.3 Aufzug/Fördertechnik
Tel. 06421-2821362 oder Aufzugservice@uni-marburg.de